



# MODUL VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ArdoPLC EM2031

# MANUÁL

## OBSAH

1. SE	EZNÁN	MENÍ S MODULEM ArdoPLC EM2031	3
	1.1.		3
	1. 2.	Konstrukce modulu	3
2. ZÁ	ÁKLAD	DNÍ PARAMETRY MODULU ArdoPLC EM2031	4
	2. 1.	Konstrukční parametry	4
	2. 2.	Elektrické parametry	4
	2. 3.	Periferie modulu	5
	2. 3. 1	Binární vstupy	5
	2. 3. 2	Binární výstupy	5
	2. 4.	Význam připojovacích svorek	6
3. PF	ROGR	AMOVÁNÍ MODULU ArdoPLC EM2031	6
	3. 1.	Základní informace	6
	3. 2.	Nastavení ARDUINO IDE	7
	3. 3.	Přiřazení pinů procesoru	8
	3. 4.	Přiřazení svorek ArdoPLC EM2031	9
4. PÈ	ŔĺLOΗ	Υ 1	10
	4. 1.	Schémata zapojení periferií1	10

## 1. SEZNÁMENÍ S MODULEM ArdoPLC EM2031

### 1.1. ÚVOD

Modul Ardoplc EM2031 byl navržen pro rozšíření periférií stávajících řídicích modulů řady ArdoPLC.

Modul však je možné použít i pro rozšíření jakéhokoliv systému, který disponuje rozhraním RS485, popřípadě rozhraním I2C. Modul je možné použít i samostatně v aplikaci využívající binární vstupy a výstupy. Vše závisí na software modulu.

Modul obsahuje submodul známý pod označením BLUE PILL s mikrokontrolérem STM32F103C8T6. Použitím tohoto rozšířeného modulu, nebude tvorba software pro modul ArdoPLC EM2031 nic složitého, díky silné komunitě Arduina a možnosti programování modulu v ARDUINU IDE.

#### 1. 2. KOSTRUKCE MODULU

Modul se skládá z vlastního PCB modulu BBA2031 a boxu, do kterého je deska modulu vložena. Modul komunikuje s okolím pomocí rozhraní RS485 (standartně). To je možné zaměnit za rozhraní I2C, záměnou submodulu RS485 za submodul s rozhraním I2C. Jelikož je daný submodul rozhraní zapájen na základní desce je potřeba zažádat o modul pro dané rozhraní před výrobou. Při použití rozhraní 485 zajišťuje řízení směru (příjem/vysílání) automaticky submodul 485.

Modul ArdoPLC EM2031 je osazen vyjímatelnými svorkovnicemi, což v případě potřeby usnadní rychlou výměny modulu za jiný.

Obrázek níže zobrazuje PCB modul ArdoPLC BBA2031.



# 2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY MODULU ArdoPLC EM2031

## 2. 1. KONSTRUKČNÍ PARAMETRY MODULU

Rozšiřující modul ArdoPLC EM2031 je konstrukčně řešen pro montáž do skříní a stojanů. Základní deska modulu je vsazena do plastového ABS pouzdra s držákem pro montáž na U lištu (neboli DIN lištu).

Obrázek boxu modulu EM 2031



výrobce :	Italtronic
řada :	Modulbox XTS Compact
materiál :	BS / PC
rozměr - DIN modulů :	6M
barva :	šedá
šířka :	90 mm
délka :	106 mm
výška :	32 mm

## 2. 2. ELEKTRICKÉ PARAMETRY MODULU

#### Tab 2.1 Základní parametry

Obecné	
Norma výrobku	ČSN EN 61131-2:2008
Třída ochrany elektrického předmětu	II
Druh zařízení	vestavné
Stupeň krytí	IP20
Napájení jednotky	
Napájecí napětí (SELV)	24V DC
Maximální příkon	4W

Připojení vodičů k jednotce	
Typ svorek	Vyjímatelné svorkovnice nebo šroubovací
Průřez vodiče	max 1,0mm2
Vstupy a výstupy	
Galvanické oddělení napájení od vnitřních obvodů	ne
Jištění výstupů	odpor 27R
Ochrana vstupů a napájení ESD	ano

#### 2. 3. PERIFERIE

Periferie modulu EM2031 :

- 8 x Binární vstupy
- 24 x Binární výstupy (darlington max. 80mA)
- 1 x RS 485 nebo I2C

### 2.3.1 BINÁRNÍ VSTUPY

Binární vstupy slouží k připojení dvoustavových vstupních signálů k modulu ArdoPLC EM2031. Modul obsahuje celkem 8 binárních vstupů označené jako DI 1 - DI 8. Vstupy nejsou galvanicky odděleny od vnitřních obvodů jednotky. Aktivace vstupu se provede přivedením kladného napětí 24V DC na konkrétní binární vstup. Maximální hodnota vstupního napětí je 30V DC a minimální 5V DC. Vstupní proud při log 1 je typicky 1mA.

Všech 8 vstupů je přivedeno na piny obvodu PCF8574T. Vstupy tohoto obvodu jsou trvale připojeny k GND. Takže v klidu jsou načteny všechny vstupy jako "LOW".

Mikrokontrolér komunikuje s obvodem PCF8574T po lince I2C1 (piny PB8 a PB9 mikrokontroléru).

Schéma zapojení binárního vstupu najdete na konci manuálu v kapitole přílohy.

#### 2.3.2 BINÁRNÍ VÝSTUPY

Binární výstupy slouží k ovládání dvoustavových akčních a signalizačních prvků napájených stejnosměrným napětím do 24V DC. Jednotka obsahuje celkem 24 binárních výstupů.

Výstupy jsou realizovány tranzistorovým polem ULN 2803A. Jedná se o obvod jenž obsahuje 8x darlingtonovu dvojci tranzistorů spínající ke společné svorce GND. Maximální spínané napětí je v katalogu uvedeno 50V DC. Maximální proudové zatížení výstupu je 80mA.

Schéma zapojení binárního výstupu najdete na konci manuálu v kapitole přílohy.

## 2. 4. VÝZNAM PŘIPOJOVACÍCH SVOREK

VÝZNAM SVOREK MODULU ArdoPLC BBA2030						
SVORKOVNICE	SVORKA	VÝZNAM SVORKY				
DIGITAL INPUT	DI 1 - DI8	BINÁRNÍ VSTUPY				
DIGITAL OUTPUT	DO 1 - DO24	BINÁRNÍ VÝSTUPY ( ZATÍŽENÍ max. 80mA)				
DC405	PE	SVORKA UZEMĚNÍ MODULU				
K5485	B (SDA)	SVORKA <b>B</b> ROZHRANÍ <b>RS 485</b> (nebo SDA rozhraní I2C)				
	A (SCL)	SVORKA <b>A</b> ROZHRANÍ <b>RS 485</b> (nebo SCL rozhraní I2C)				
	GND	SPOLEČNÁ SVORKA GND				
	IN + 24V	PŘÍVODNÍ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ + 24V DC				
POWER	GND	SPOLEČNÁ SVORKA NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ				
	OUT+ 24V	VÝSTUPNÍ POMOCNÉ NEPĚTÍ + 24V DC (ZATÍŽENÍ 100mA)				

Tabulka níže zobrazuje význam jednotlivých svorek modulu ArdoPLC E2031

# 3. PROGRAMOVÁNÍ MODULU ArdoPLC EM2031

#### 3.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Od výroby je v jednotce nahrán sériový bootloader na pinech PA9 (TX1) a PA10 (RX1). Takže je možné ihned začít s programování jednotky přes UART. K tomu je potřeba použít převodník USB na RS232TTL.

Další možností je programování pomocí rozhraní ST-Link svorky SWDIO a SWCLK. K tomu je potřeba programátor ST-Link.

Převodník USB na RS232 i programátor je možné zakoupit v našem e-shopu.

Pokud budete chtít programovat pomocí USART1 můžete využít piny konektoru P1, kde jsou piny příslušné piny mikrokontroléru vyvedeny.

V tomto manuálu se nebudeme konkrétně zabývat programováním (zaváděním programu) mikrokontroléru, vzhledem k tomu, že na internetu najdete určitě spoustu návodů jak na to. Samozřejmě v případě potřeby nás kontaktujte, rádi pomůžeme.

#### 3. 2. NASTAVENÍ ARDUINO IDE

Aby bylo možné využít pro programování prostředí ARDUINO IDE je nutné instalovat do prostředí jádro pro procesor STM32 a ovládač pro programátor ST - Link, popřípadě pro převodník USB na RS232.

Opět se zde nebudeme dopodrobna zabývat nastavením IDE. Na internetu je spousta návodů pro tento typ mikrokontrolérů.

#### 3. 3. PŘIŘAZENÍ PINŮ PROCESORU

٠ ٠ GND • PB2 44 BOOT1 ٠ -20 . . T1BKI NSS2 SMBAI2 PB1 CTS TICIN SCK2 PB13 26 61 381 481 544 A 441 0 41 141 241 583 84 85 86 87 88 ø GND 00 MISO2 27 RTS T1C2N PB14 MOSI2 28 T1C3N PB15 7 6 SDA2 MCO T1C1 CK1 PAS 29 22 **PB11** RX3 T2C4N 6 T1C2 TX1 PA9 30 21 PB10 SCL2 TX3 T2C3N T1C3 RX1 PA10 31 1 19 PB1 T3C4 T1C3N CTS1 32 1 18 CANRX T1C4 USB-PA11 1357 PB0 тзсз T1C2N 罟 CANTX T1ETR RTS1 USB+ PA12 33 10 N7 N6 17 PA7 T3C2 TICIN MOSI1 . MISO1 T1BKIN NSS1 PA15 38 16 PA6 T2C1E JTDI **T3C1** . 3 SCK1 TRACE T2C2 SCK1 JTDO PB3 39 15 PAS T3C1 MISO1 JTRST PB4 40 6 R 14 PA4 NSS1 MOSI1 SMBAI1 PBS 41 3 13 PA3 RX2 T2C4 T2C2 68 T4C1 42 2 12 TX2 T2C3 TXI SCL1 PB6 PA2 43 11 SDA1 PB7 2 PA1 RTS T2C2 RX1 T4C2 CANRY A0 C1 5 C1 4 C1 T4C3 45 T2C1E WKUP SCL1 PB8 10 PAD CTS CANTX SDA1 **T4C4** PB9 46 B3 50 4 PC15 OSC32 OUT 3 PC14 OSC32 IN 2 PC13 TAMPER RTC GND PC13 LED 1 34 37 GND PA13 JTMS SWDIO SWCLK JTCK PA14

Obrázek níže zobrazuje zapojení pinů mikrokontroléru STM32F103C8 (Blue Pill)

#### 3. 4. PŘIŘAZENÍ SVOREK ARDOPLC EM 2031

Obrázek níže zobrazuje zapojení svorek jednotky k pinům mikrokontroléru STM32F103C8T6 (Blue Pill)



# 4. PŘÍLOHY

## 4.1. SCHÉMATA ZAPOJENÍ

Zde naleznete schémata zapojení vstupů, výstupů, komunikačních linek atd.



CIRCUIT SCHEME OF INPUTS AND OUTPUTS



PIN ULN2803 ≻———→ TERMINAL BLOCK 27R/0,250w

DIGITAL INPUT DI1 - DI8

